HP-PERFORMANCES

HONDA BIG BRAKE KIT – 324X30

Le kit contient :

- 2x Etrier Brembo
- 2x Disque de frein
- 2x Cale de montage
- 2x Bague de centrage de disque
- 4x M14x80 vis/boulons étrier-cale
- 4x M12x25 vis/boulon cale-porte fusé
- 8x rondelles de centrage
- kit de montage plaquettes de frein

1. Retirer l'étrier d'origine avec précaution (et durite de freins)
2. Retirer le disque d'origine
3. Nettoyer soigneusement la rouille et la saleté de la surface du porte- fusé qui est contiguë à la cale
4. Nettoyer soigneusement la rouille et la saleté de la surface du moyeu qui est contiguë au disque de freins
5. Serrer la cale avec les vis/boulons M12 (110Nm) *(mais d'abord lire 8.)*
6. Monter les disques de freins avec les bauges de centrage (**la bague va dans le centre du disque**), les directions des rainures n'a pas d'importance pour cette application, orientez-les en fonction de votre volonté. Utiliser les écrous de roues et serrer pour bien centrer et fixer le disque avant d'installer les étriers. *(voir 8.)*
7. Serrez l'étrier de frein sur la cale avec des vis/boulons M14 (130 Nm) et coupez la protection de disque pour qu'elle ne touche pas le nouvel étrier.
8. Vérifiez le centrage de l'étrier de frein par rapport au disque de frein et effectuez les réglages à l'aide des rondelles de centrage fournies. Il est recommandé de commencer avec une rondelle de 0,5 mm insérée entre la cale et le porte-fusée sur chaque boulon/vis. Vérifiez le centrage de l'étrier sans les plaquettes de frein et assurez-vous que les disques de frein reposent à plat sur le moyeu (utilisez les écrous de roue pour les plaquer).
9. Avant d'installer les plaquettes de freins, mettez une légère couche de graisse cuivrée sur :
   - La partie arrière de chaque plaquette
   - Sur chaque bord extérieur de la plaquette, qui glissent dans l'étrier.
   - Sur chaque goupille de sécurité de plaquette.
10. Remonter les durites de freins et purger votre système de freinage avec du liquide de frein neuf.

Les durites d'origine ou durites tressées aviations sont compatibles avec les étriers Brembo